

Honeywell

Installation Guide

FocusPRO™ TH5000 Series

Non-Programmable Digital Thermostat

This manual covers the following models

- TH5110D: For 1 Heat/1 Cool systems
- TH5220D: For up to 2 Heat/2 Cool systems
- TH5320U: For up to 3 Heat/2 Cool systems

(Remove battery holder to find model number)

System Types

- Gas, oil, or electric heat with air conditioning
- Warm air, hot water, highefficiency furnaces, heat pumps, steam, gravity
- Heat only two-wire systems, three-wire zone valves (Series 20), and normally open zone valves
- Heat only with fan
- Cool only
- 750 mV heating systems

Must be installed by a trained, experienced technician

Read these instructions carefully. Failure to follow these instructions can damage the product or cause a hazardous condition.

Need Help?

For assistance with this product please visit http://yourhome.honeywell.com or call Honeywell Customer Care toll-free at 1-800-468-1502




69-1922ES

Wallplate installation


- 1. Separate wallplate from thermostat.
- 2. Mount wallplate as shown below.



It's easier to grasp the wallplate and remove it after completely removing the battery holder.



Drill 3/16" holes for drywall. Drill 7/32" holes for plaster.





CAUTION: ELECTRICAL HAZARD


Can cause electrical shock or equipment damage. Disconnect power before beginning installation.



MERCURY NOTICE

If this product is replacing a control that contains mercury in a sealed tube, do not place the old control in the trash. Contact your local waste management authority for instructions regarding recycling and proper disposal.

Power options




Wiring

Terminal designations

Shaded areas below apply only to TH5320U/TH5220D or as otherwise noted.

Conventional Terminals:


- Rc 24VAC power from cooling transformer
- R 24VAC power from heating transformer
- W Heat relay (stage 1)
- W2 Heat relay (stage 2)
- Y Compressor contactor (stage 1)
- Y2 Compressor contactor (stage 2)
- G Fan relav
- C 24VAC common. For 2 transformer systems, use common wire from cooling transformer.



Heat Pump Terminals:

- Rc 24VAC power from cooling transformer
- R 24VAC power from heating transformer
- O/B Changeover valve
- Y Compressor contactor (stage 1)
- Y2 Compressor contactor (stage 2) TH5320U only
- G Fan relay
- Aux Auxiliary heat relay*
 - E Emergency heat relay*
 - Sends output when set to Em. Heat
 - C 24VAC common

*Aux and E terminals combined on TH5320U only.



Wiring

Wiring guide — conventional systems

Shaded areas below apply only to TH5320U/TH5220D or as otherwise noted.

1H/1C System (1 transformer)



- ((1 danoronnon)			W	U
	┌ Rc	Power [1]			
	R	[R+Rc joined by jumper]			
	Y	Compressor contactor			

	[
Υ	Compressor contactor
С	24VAC common [3]
W	Heat relay
G	Fan relav

Heat-only System

Heat relay

Rc

R

C

W

y System	0 0 0	0		() = 0	
Power [1]		W	С	R Rc	
[R+Rc joined by jumper]					
24VAC common [3]					

Heat-only System



(Se	ries 20)	[5]	w	С	Υ	R	R
_	Rc R	[R+Rc joined by jumper]					
L	R	Series 20 valve terminal	"R"	[1]		
	Υ	Series 20 valve terminal	"W'	,			
	С	24VAC common [3]					
	w	Series 20 valve terminal	"B"				

Heat-only System



		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
r	-Rc	[R+Rc joined by jumper]
L	- R	Power [1]
	Υ	Normally open zone valve
	С	24VAC common [3]

1H/1C System (2 transformers)



Rc	Power (cooling transformer) [1, 2]
R	Power (heating transformer) [1, 2]
Υ	Compressor contactor
С	24VAC common [3, 4]
W	Heat relay
G	Fan relay

NOTES

Wire specifications:

Use 18- to 22-gauge thermostat wire. Shielded cable is not required.

- [1] Power supply. Provide disconnect means and overload protection as required.
- [2] Remove jumper for 2-transformer systems.
- [3] Optional 24VAC common connection.
- [4] Common connection must come from cooling transformer.
- [5] In Installer Setup, set system type to Heat Only.
- [6] In Installer Setup, set system type to 2Heat/2Cool Conventional.

Heat-only System with Fan



_		
	Rc	Power [1]
	R	[R+Rc joined by jumper]
	С	24VAC common [3]
	W	Heat relay
	G	Fan relay

Cool-only System

Fan relay

0							L
/ System		00					
Power [1]		G	C	Υ	R	R	С
[R+Rc joined by	y jump	oer]					
Compressor co	ntacto	or					
24VAC common [3]							
							_

Rc

R

Υ

C

G

	1/2C S	
7	transfor	mer) [6] Y2 W2 G W C Y R Rc
r	Rc	Power [1]
L	R	[R+Rc joined by jumper]
	Υ	Compressor contactor (stage 1)
	С	24VAC common [3]
	W	Heat relay (stage 1)
	G	Fan relay
	W2	Heat relay (stage 2)

2H/2C System

Y2

21	1/20 3	system S S O S S S S S
(2	transfo	rmers) [6] Y2 W2 G W C Y R Rc
	Rc	Power (cooling transformer) [1, 2]
	R	Power (heating transformer) [1, 2]
	Υ	Compressor contactor (stage 1)
	С	24VAC common [3, 4]
	W	Heat relay (stage 1)
	G	Fan relay
	W2	Heat relay (stage 2)
	Y2	Compressor contactor (stage 2)

Compressor contactor (stage 2)

See [notes] below


- [7] In Installer Setup, set changeover valve to O or B.
- [8] In Installer Setup, set system type to 2Heat/1Cool Heat Pump.
- [9] In Installer Setup, set system type to 2Heat/2Cool Heat Pump.
- [10] In Installer Setup, set system type to 3Heat/2Cool Heat Pump.
- [11] L terminal sends a continuous output when thermostat is set to Em. Heat. Connect to Honeywell zoning panels to switch the panel to Emergency Heat.
- [12] Install field jumper between Aux and E if there is no emergency heat relay.

Wiring

2H/1C Heat

Wiring guide — heat pump systems

Shaded areas below apply only to TH5320U/TH5220D or as otherwise noted.



2H/1C Heat 00000000 **Pump System** L E Aux G O_{/B} C Y R Rc (TH5220D only) [8] Rc Power [1] R [R+Rc joined by jumper] Υ Compressor contactor С 24VAC common [3] O/B Changeover valve [7] G Fan relay Aux Auxiliary heat relay [12] Emergency heat relay [12] L Sends output when set to Em. Heat [11]

Pu	mp Sy	L Aux G O/B C Y R RC
(TH	15320U	only) [8]
	Rc	Power [1]
L	R	[R+Rc joined by jumper]
	Υ	Compressor contactor
	С	24VAC common [3]
	O/B	Changeover valve [7]
	G	Fan relay
	Aux/E	Auxiliary/Emergency heat relay
	L	Sends output when set to Em. Heat [11]

2H/2C H Pump S (TH5320U	ystem L Y2 G O/n C Y R RC
┌ Rc	Power [1]
R	[R+Rc joined by jumper]
Υ	Compressor contactor (stage 1)
С	24VAC common [3]
O/B	Changeover valve [7]
G	Fan relay
Y2	Compressor contactor (stage 2)
L	Sends output when set to Em. Heat [11
3H/2C H Pump Sy (TH5320U	
L _R	[R+Rc joined by jumper]

Compressor contactor (stage 1)

Compressor contactor (stage 2)

Sends output when set to Em. Heat [11]

24VAC common [3]

Fan relav

Changeover valve [7]

Aux/E Auxiliary/Emergency heat relay

See [notes] on page 4.

Y

C

G

L


O/B

Thermostat mounting

Align the 4 tabs on the wallplate with slots on the back of the thermostat, then push gently until the thermostat snaps in place.


Push excess wire back into the wall opening.

Plug wall opening with non-flammable insulation.



Installer setup

Follow the procedure below to configure the thermostat to match the installed heating/cooling system, and customize feature operation as desired.



Setup function

Settings & options (factory default in bold)

Shaded areas below apply only to TH5320U/TH5220D or as otherwise noted.

System type 0 1 heat/1 cool conventional 1 heat/1 cool heat pump (no aux. heat) 2 Heat only - 2-wire systems, 3-wire zone valves (Series 20), and normally open zone valves 3 Heat only with fan 4 Cool only 2 heat/1 cool heat pump (with aux. heat) 2 heat/2 cool conventional 2 heat/1 cool conventional 1 heat/2 cool conventional 8 2 heat/2 cool heat pump (no aux. heat) - TH5320U only 3 heat/2 cool heat pump (with aux. heat) - TH5320U only 10 2 Changeover valve Changeover valve (O/B terminal energized in cooling) (O/B terminal) Changeover valve (O/B terminal energized in heating) 3 Fan control Gas or oil furnace — equipment controls fan in heating (heating) Electric furnace — thermostat controls fan in heating 5 Stage 1 heat cycle For gas or oil furnaces of less than 90% efficiency rate (CPH: cvcles/hour)* 1 For steam or gravity systems For hot water systems & furnaces of over 90% efficiency 3 9 For electric furnaces 5 For gas or oil furnaces of less than 90% efficiency Stage 2 heat cycle rate/Auxiliary heat 1 For steam or gravity systems cycle rate (CPH)* 3 For hot water systems & furnaces of over 90% efficiency 9 For electric furnaces **Auxiliary heat cycle** 5 For gas or oil furnaces of less than 90% efficiency rate (CPH)* 1 For steam or gravity systems 3 For hot water systems & furnaces of over 90% efficiency For electric furnaces Only TH5320U for 3H/2C Heat Pumps

3

Emergency heat cycle

rate (CPH)*

For electric emergency heat

For hot water systems & furnaces of over 90% efficiency For gas or oil furnaces of less than 90% efficiency

For steam or gravity systems

Installer setup

Setup function Settings & options (factory default in bold)


Shaded areas below apply only to TH5320U/TH5220D or as otherwise noted.

- Stage 1 compressor cycle rate (CPH)
- Recommended for most compressors [Other cycle rate options: 1, 2, 4, 5 or 6 CPH]
- 10 Stage 2 compressor cycle rate (CPH)
- Recommended for most compressors
- 12 Manual/Auto
- [Other cycle rate options: 1, 2, 4, 5 or 6 CPH]
- changeover
- 0 Manual changeover (Heat/Cool/Off) Auto changeover (Heat/Cool/Auto/Off) 1
- 2 Auto changeover only (Auto)
- 14 Temperature display
- 0 **Fahrenheit**
- Celsius 1

0

- 15 Compressor protection
- 5 Five-minute compressor off time [Other options: 0, 1, 2, 3 or 4-minute off time]
- 26 Auxiliary heat control
- Comfort **See page 8
- Economy
- Heat temperature range stops
- 90 Max. heat temperature setting is 90 °F (32 °C) [Other options: 40 °F to 89 °F (4.5 °C to 31.5 °C)]
- 28 Cool temperature range stops
- Min. cool temperature setting is 50 °F (10 °C) 50 [Other options: 51 °F to 99 °F (10.5 °C to 37 °C)]

Installer system test



System test System status

Shaded areas below apply only to TH5320U/TH5220D or as otherwise noted.

- 10 Heating system 0 Heat and fan turn off.
 - 1 Stage 1 heat turns on. Fan turns on if Setup Function 1 is set to 1, 5, 9 or 10 OR Setup Function 3 is set to 1 **See page 6
 - 2 Stage 2 heat turns on
 - 3 Stage 3 heat turns on - TH5320U only
- **Emergency heating** system
- 0 Heat and fan turn off
- Heat and fan turn on
- Stage 2 heat turns on (auxiliary heat) TH5220D only 2
- Cooling system
- 0 Compressor and fan turn off
- 1 Compressor and fan turn on
- 2 Stage 2 compressor turns on
- 40 Fan system
- 0 Fan turns off
- Fan turns on



CAUTION: Compressor protection is bypassed during testing. To prevent equipment damage, avoid cycling the compressor quickly

Special function

Auxiliary heat control (Setup Function 26):

- Comfort Setting: The thermostat will prioritize comfort over economy depending on heat pump performance, load conditions and whether the thermostat is calling for the heat pump. Raising the temperature just a few degrees will often activate the auxiliary heat.
- Economy Setting: The thermostat will attempt to reach the temperature setting
 without activating the auxiliary heat. The thermostat will wait to activate the auxiliary
 heat depending on heat pump performance, load conditions and how many degrees the
 temperature setting is changed.

Accessories & replacement parts

Please contact your distributor to order replacement parts.

 Part Description
 Part Number
 Use With

 Battery holder
 50000951-001
 TH5110D

 Battery holder
 50007072-001
 TH5320U/TH5220D

 Cover plate assembly*
 50001137-001
 TH5110D

 Cover plate assembly*
 50002883-001
 TH5320U/TH5220D/TH5110D

12 pack of small cover plates* 50007297-001 TH5110D

12 pack of small cover plates 50007297-001 TH5110D 12 pack of medium cover plates* 50007298-001 TH5320U/TH5220D/TH5110D

Specifications

Temperature Ranges

Heat: 40° to 90°F (4.5° to 32°C)
Cool: 50° to 99°F (10° to 37°C)

Operating Ambient Temperature

32° to 120°F (0° to 48.9°C)

Shipping Temperature

-20° to 120°F (-28.9° to 48.9°C)

Operating Relative Humidity

• 5% to 90% (non-condensing)

Physical Dimensions

TH5320U/TH5220D

3-9/16" H x 5-13/16" W x 1-1/2" D
 91 mm H x 147 mm W x 38 mm D

TH5110D

3-7/16" H x 4-1/2" W x 1-5/16" D
 86 mm H x 114 mm W x 33 mm D

Electrical Ratings

Terminal	Voltage (50/60Hz)	Running Current
W Heating	20-30 Vac	0.02-1.0 A
(Powerpile)	750 mV DC	100 mA DC
W2 (Aux) Heatir	ng 20-30 Vac	0.02-0.5 A
Y Cooling	20-30 Vac	0.02-1.0 A
Y2 Cooling	20-30 Vac	0.02-1.0 A
G Fan	20-30 Vac	0.02-0.5 A
O/B Changeove	er 20-30 Vac	0.02-0.5 A
E Emergency he	eat 20-30 Vac	0.02-1.0 A
L Output	20-30 Vac	0.02-0.5 A

Automation and Control Solutions

Honeywell International Inc. Honeywell Limited-Honeywell Limitée

1985 Douglas Drive North 35 Dynamic Drive

Golden Valley, MN 55422 Scarborough, Ontario M1V 4Z9

http://yourhome.honeywell.com



Printed in U.S.A. on recycled paper containing at least 10% post-consumer paper fibers.



^{*}Use to cover marks left by old thermostats.



Honeywell

Guía de instalación

Serie FocusPRO™ TH5000

Termostato digital no programable

Este manual incluye los siguientes modelos:

- TH5110D: Para sistemas de 1 calentador y 1 refrigerador
- TH5220D: Para sistemas de 2 calentadores y 2 refrigeradores
- TH5320U: Para sistemas de 3 calentadores y 2 refrigeradores

(Quite el soporte de la batería para ver el número de modelo)

Tipos de sistema

- Sistema de calefacción a gas, a aceite o eléctrico con aire acondicionado
- Calefacción de aire, agua caliente, sistemas de calefacción de alta efectividad, bombas de calor, vapor, gravedad
- Sólo calor: sistemas de dos cables, válvulas de separación de tres cables (serie 20) y válvulas de separación normalmente abiertas
- Sólo calor con ventilador
- Sólo frío
- Sistemas de calefacción de 750 mV

Debe ser instalado por un técnico capacitado y experimentado

Lea estas instrucciones atentamente. Si no sigue estas instrucciones, puede dañar el producto u ocasionar un riesgo.

¿Necesita asistencia?

Para obtener asistencia relacionada con este producto, visite http://yourhome.honeywell.com o comuníquese con el número gratuito del Centro de atención al cliente de Honeywell, llamando al 1-800-468-1502




Marca registrada de los EE. UU. Patentes en trámite.
 2006, Honeywell International Inc.
 Todos los derechos reservados.

Instalación de la placa para pared


- 1. Quite la placa para pared del termostato.
- 2. Monte la placa para pared como muestra la ilustración de abajo.



Es más fácil quitar la placa para pared una vez que se extrae completamente el soporte de la batería.



En tablarroca, realice agujeros de 3/16". En yeso, realice agujeros de 7/3".





PRECAUCIÓN: RIESGO ELÉCTRICO


Puede ocasionar descargas eléctricas o dañar el equipo. Desconéctelo de la fuente de energía antes de comenzar la instalación.



AVISO SOBRE EL MERCURIO

En caso de que este producto reemplace a un control que contenga mercurio en tubo sellado, evite arrojar el viejo control a la basura. Póngase en contacto con la autoridad local para el manejo de desechos a fin de obtener instrucciones sobre el reciclado y la correcta eliminación de este tipo de desechos.

Opciones de fuentes de energía




Cableado

Designación de terminales

Las áreas sombreadas que aparecen abajo <u>sólo</u> se utilizan para los modelos **TH5320U y TH5220D** o según se indique.

Terminales convencionales:

- Rc 24 V CA desde el transformador del sistema de refrigeración
- R 24 V CA desde el transformador de la calefacción
- W Relé de calor (etapa 1)
- W2 Relé de calor (etapa 2)
- Y Interruptor automático del compresor (etapa 1)
- Y2 Interruptor automático del compresor (etapa 2)
- G Relé del ventilador
- C 24 V CA. Para los sistemas de 2 transformadores, utilice cables comunes desde el transformador de la refrigeración.




Terminales de la bomba de calor:

- Rc 24 V CA desde el transformador de la refrigeración
- R 24 V CA desde el transformador de la calefacción
- O/B Válvula inversora
- Y Interruptor automático del compresor (etapa 1)
- Y2 Interruptor automático del compresor (etapa 2) (únicamente TH5320U)
- G Relé del ventilador

Aux Relé auxiliar de calor*

- E Relé de emergencia de calor*
- L Cuando se fija en Em. Heat, envía un flujo de aire caliente
- C 24 V CA
- * Terminales Aux y E combinados únicamente en el modelo TH5320U.



Cableado

Guía de cableado: sistemas convencionales

Las áreas sombreadas que aparecen abajo <u>sólo</u> se utilizan en el caso de los modelos **TH5320U y TH5220D** o según se indique.

Sistema de 1 calentador y 1 refrigerador (1 transformador)



, .	, i ionigorador (r transformador)		
Rc Electricidad [1]			
L	R	[R+Rc unidos por un puente]	
	Υ	Interruptor automático del compresor	
	С	24 V CA [3]	
	W	Relé de calor	
	G	Relé del ventilador	

Sistema de calefacción únicamente



_	Rc	Electricidad [1]	W	С	R	Rc
L	R	[R+Rc unidos por un puente]				
	С	24 V CA [3]				
	W	Relé de calor				

Sistema de calefacción únicamente (Serie 20) [5]



	Rc	[R+Rc unidos por un puente]		
L	R	Terminal "R" de la válvula de la serie 20 [1]		
	Y Terminal "W" de la válvula de la serie 20			
	С	24 V CA [3]		
	W	Terminal "B" de la válvula de la serie 20		

Sistema de calefacción únicamente (válvula de separación normalmente abierta) [5]



	Rc	[R+Rc unidos por un puente]
L	R	Electricidad [1]
	Υ	Válvula de separación normalmente abierta
	С	24 V CA [3]

Sistema de 1 calentador y 1 refrigerador (2 transformadores)



Rc	Electricidad (transformador de refrigeración) [1, 2]
R	Electricidad (transformador de calefacción) [1, 2]
Υ	Interruptor automático del compresor
С	24 V CA [3, 4]
W	Relé de calor
G	Relé del ventilador

NOTAS

Especificaciones del cable:

Use cable para termostato de calibre 18 a 22. No se requiere cable blindado.


- [1] Fuente de alimentación. Proporciona el medio de desconexión y la protección contra sobrecargas requeridos.
- [2] Para sistemas de 2 transformadores quite el puente.
- [3] Conexión común de 24 V CA opcional.
- [4] La conexión común debe provenir del transformador de refrigeración.
- [5] Durante la configuración de instalación, coloque el tipo de sistema en <u>"Heat Only"</u>.
- [6] Durante la configuración de instalación, coloque el tipo de sistema en <u>Convencional</u> de 2 calentadores y 2 refrigeradores.

Sistema de calefacción únicamente con ventilado:



"	camente	con ventuador	G	w	С	E	2	Rc
	Rc	Electricidad [1]	<u> </u>	••	·		•	
	R	[R+Rc unidos por un puente]						
	С	24 V CA [3]						
	W	Relé de calor						
	G	Relé del ventilador						

Sistema únicamente de refrigeración



r	Rc	Electricidad [1]	ŭ		_	 nc
L	R	[R+Rc unidos por un puente]				
	Υ	Interruptor automático del co	mpres	or		
	С	24 V CA [3]				
	G	Relé del ventilador				

Sistema de 2 calentadores y dos refrigeradores (1 transformador) [6]



transformador) [0]		12 W2 G W C T R RC
٢	Rc	Electricidad [1]
L	R	[R+Rc unidos por un puente]
	Υ	Interruptor automático del compresor (etapa 1)
	С	24 V CA [3]
W		Relé de calor (etapa 1)
	G	Relé del ventilador
	W2	Relé de calor (etapa 2)
	Y2	Interruptor automático del compresor (etapa 2)

Sistema de 2 calentadores y dos refrigeradores



(2 transformadores) [6] Electricidad (transformador de refrigeración) [1, 2] R Electricidad (transformador de calefacción) [1, 2 γ Interruptor automático del compresor (etapa 1) C 24 V CA [3, 4] w Relé de calor (etapa 1) G Relé del ventilador W₂ Relé de calor (etapa 2) **Y2** Interruptor automático del compresor (etapa 2)

Vea [notas] abajo

- [7] Durante la configuración de instalación, coloque la válvula inversora en la posición O o B.
- [8] Durante la configuración de instalación, coloque el tipo de sistema en <u>Bomba de</u> calor de 2 calentadores y 1 refrigerador.
- [9] Durante la configuración de instalación, coloque el tipo de sistema en <u>Bomba de</u> calor de 2 calentadores y 2 refrigeradores.
- [10] Durante la configuración de instalación, coloque el tipo de sistema en <u>Bomba de</u> calor de 3 calentadores y 2 refrigeradores.
- [11] El terminal L envía <u>un flujo continuo de aire</u> <u>caliente cuando el termostato está en la posición Em. Heat</u>. Conéctelo a los paneles de separación de Honeywell para cambiar a Em. Heat.
- [12] Coloque el puente de campo entre Aux y E si no existe un relé de emergencia de calor.

Cableado

Guía de cableado: sistemas de bomba de calor

Las áreas sombreadas que aparecen abajo sólo se utilizan para los modelos TH5320U y TH5220D o según se indique.

Sistema de bomba de calor de 1 calentador y 1 refrigerador



	Rc	Electricidad [1]
L	R	[R+Rc unidos por un puente]
	Υ	Interruptor automático del compresor
	С	24 V CA [3]
	O/B	Válvula inversora [7]
	G	Relé del ventilador

Sistema de bomba de calor de 2 calentadores y 1 refrigerador



(únicamente	TH5220D) [8]
-------------	--------------

•	HC .	Electricidad [1]
L	R	[R+Rc unidos por un puente]
	Υ	Interruptor automático del compresor
	С	24 V CA [3]
	O/B	Válvula inversora [7]
	G	Relé del ventilador
	Aux	Relé auxiliar de calor [12]
	E	Relé de emergencia de calor [12]
	L	Cuando se fija en Em. Heat, envía un flujo de aire
		caliente [11]

Sistema de bomba de calor de 2 calentadores y 1 refrigerador



(únicamente TH5320U) [8]

	Rc Electricidad [1]			
L	R	[R+Rc unidos por un puente]		
	Υ	Interruptor automático del compresor		
	С	24 V CA [3]		
	O/B	Válvula inversora [7]		
	G	Relé del ventilador		
	Aux/E	Relé de calor auxiliar/de emergencia		
	L	Cuando se fija en Em. Heat, envía un flujo		
		de aire caliente [11]		

Sistema de bomba de calor de 2 calentadores y 2 refrigeradores



(úni	camente	TH5320U) [9]	
_	Rc	Electricidad [1]	
L	R	[R+Rc unidos por un puente]	
	Interruptor automático del compresor (etapa 1)		
	С	24 V CA [3]	
	O/B Válvula inversora [7]		
	Relé del ventilador		
	Y2	Interruptor automático del compresor (etapa 2)	
	L Cuando se fija en Em. Heat, envía un flujo o		
		caliente [11]	

Sistema de bomba de calor de 3 calentadores y 2 refrigeradores



(únicamente TH5320U) [10]

ċ	Rc	Electricidad [1]		
ι	R	[R+Rc unidos por un puente]		
	Υ	Interruptor automático del compresor (etapa 1)		
	С	24 V CA [3]		
	O/B	Válvula inversora [7]		
	G	Relé del ventilador		
	Aux/E	Relé de calor auxiliar/de emergencia		
	Y2	Interruptor automático del compresor (etapa 2)		
	L	Cuando se fija en Em. Heat, envía un flujo		
		de aire caliente [11]		


Vea las [notas] en la página 4.

Montaje del termostato

Alinee las 4 lengüetas de la placa de pared con las ranuras de la parte posterior del termostato y presione levemente hasta que el termostato encaje en su lugar.


> Coloque el excedente de cable en el interior de la abertura de la pared.

Tape la abertura de la pared con un aislamiento no inflamable.



Configuración de instalación

Siga el procedimiento que aparece a continuación para configurar el termostato a fin de que se corresponda con el sistema de calefacción y refrigeración instalado, y seleccione las funciones según lo desee.



Funciones de la configuración

Configuraciones y opciones (las que vienen desde la fábrica aparecen en negrita)

Las áreas sombreadas que aparecen abajo <u>sólo</u> se utilizan para los modelos **TH5320U y TH5220D** o según se indique.

- 1 Tipo de sistema
- 0 1 calentador y 1 refrigerador convencional
- 1 1 bomba de calor con calentador y 1 refrigerador (sin calor aux.)
- 2 Sólo calor sistemas de dos cables, válvulas de separación de tres cables (serie 20) y válvulas de separación normalmente abiertas
- 3 Sólo calor con ventilador
- 4 Sólo frío
- 5 Bomba de calor con 2 calentadores y 1 refrigerador (con calor aux.)
- 6 2 calentadores y 2 refrigeradores convencionales
- 7 2 calentadores y 1 refrigerador convencional
- 8 1 calentador y 2 refrigeradores convencionales
- 9 Bomba de calor con 2 calentadores y 2 refrigeradores (sin calor aux.) únicamente en TH5320U
- Bomba de calor con 3 calentadores y 2 refrigeradores (con calor aux.) únicamente TH5320U
- 2 Válvula inversora (terminal O/B)
- Válvula inversora (terminal O/B con energía durante la refrigeración)
 Válvula de inversora (terminal O/B con energía durante la calefacción)
- Control del ventilador (calefacción)
- Sistemas de calefacción a gas o a aceite (el equipo controla al ventilador para calefacción)
- Sistema de calefacción eléctrico (el termostato controla el ventilador para calefacción)
- 5 Velocidad del ciclo térmico de la primera etapa (CPH: ciclos por hora)*
- Para sistemas de calefacción a gas o a aceite de menos de un 90% de efectividad
- 1 Para sistemas de vapor o de gravedad
 3 Para sistemas de aqua caliente y sistema
 - Para sistemas de agua caliente y sistemas de más de un 90% de efectividad
- 9 Para sistemas eléctricos
- 6 Velocidad de ciclo térmico/ ciclo de calor auxiliar de la etapa 2 (CPH)*
- Para sistemas de calefacción a gas o a aceite de menos de un 90% de efectividad
- Para sistemas de vapor o de gravedad
- Para sistemas de agua caliente y sistemas de más de un 90% de efectividad
 - Para sistemas eléctricos
- Velocidad de ciclo de calor auxiliar (CPH)*
 Únicamente TH5320U
- 5 Para sistemas de calefacción a gas o a aceite de menos de un 90% de efectividad
- 1 Para sistemas de vapor o de gravedad
- Para sistemas de agua caliente y <u>sistemas de más de un 90% de efectividad</u>
 Para sistemas eléctricos
- para sistemas de bombas 9 Para sistemas eléctricos de calor de 3 calentadores

5

3

- y 2 refrigeradores

 8 Velocidad de ciclo de calor de emergencia (CPH)*
- Para calor de emergencia eléctrica
- 1 Para sistemas de vapor o de gravedad
 - Para sistemas de agua caliente y <u>sistemas de más de un 90% de efectividad</u> Para sistemas de calefacción a gas o a aceite de menos de un 90% de efectividad
- * [Otras opciones de velocidad de ciclo: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 ó 12 CPH]

Configuración de instalación


Funciones de la Configuraciones y opciones (las que vienen configuración desde la fábrica aparecen en negrita)

Las áreas sombreadas que aparecen abajo <u>sólo</u> se utilizan para los modelos TH5320U y TH5220D o según se indique.

- 9 Rango de ciclos del compresor de la etapa 1 (CPH) Recomendado para la mayoría de los compresores [Otras opciones de rango de ciclos: 1, 2, 4, 5 ó 6 CPH]
- 10 Rango de ciclos del 3 Recomendado para la mayoría de los compresores compresor de la [Otras opciones de rango de ciclos: 1, 2, 4, 5 ó 6 CPH] etapa 2 (CPH)
- 12 Conversión manual/ 0 Conversión manual (calor/frío/apagado) automática 1 Conversión automática (calor/frío/automático/apagado)
- 2 Sólo conversión automática (Auto)
- 14 Visor de temperatura 0 Fahrenheit
- 15 Protección 5 Tiempo de apagado de 5 minutos para el compresor
- del compresor [Otras opciones: tiempo de apagado de 0, 1, 2, 3 ó 4 minutos]

 Control de calor auxiliar 0 Comfort **Vea la página 8
- 1 Economia 27 Limitador de rango 90 La config
- 27 Limitador de rango 90 La configuración máxima de temperatura es de 90 °F (32 °C) de temperatura del sistema de calefacción
- 28 Limitador de rango 50 La configuración mínima de enfriamiento es de 50 °F (10 °C) de temperatura del sistema de enfriamiento (Otras opciones: 51 °F a 99 °F (10,5 °C a 37 °C)]

Prueba del sistema



Para comenzar, <u>pulse y mantenga</u> <u>presionados</u> los botones ▲ y ▼ hasta que cambie la pantalla

Presione ▲ / ▼ para encender o apagar el sistema.

Presione "NEXT" para avanzar hacia

la próxima prueba. Presione "DONE" para finalizar la prueba del sistema.

Prueba del sistema Estado del sistema

Las áreas sombreadas que aparecen abajo sólo se utilizan para los modelos TH5320U y TH5220D o según se indique.

- 10 Sistema de calefacción 0 El calentador y el ventilador se apagan
 - El calentador de la etapa 1 se enciende. El ventilador se enciende si la función 1 de la configuración se coloca en 1, 5, 9 o 10, o si la función 3 de la configuración se coloca en 1. **Vea la página 6
 - 2 El calentador de la etapa 2 se enciende.
 - 3 El calentador de la etapa 3 se enciende únicamente en TH5320U
- 20 Sistema de calefacción 0 El calentador y de emergencia 1 El calentador y
 - El calentador y el ventilador se apagan El calentador y el ventilador se apagan
 - 2 El calentador de la etapa 2 se enciende (calor auxiliar) <mark>únicamente en TH5220D</mark>

 10 Sistema de enfriamiento 0 El compresor y el ventilador se apagan
 - 0 El compresor y el ventilador se apagan1 El compresor y el ventilador se encienden
- 2 El compresor de la etapa 2 se enciende

 O Sistema del ventilador 0 El ventilador se apaga
 - 1 El ventilador se apaga 1 El ventilador se enciende

PRECAUCIÓN: Durante la prueba, se desactiva la protección del compresor. Para evitar daños en el equipo, no permita que el compresor funcione a velocidades altas.



Funciones especiales

Control de calor auxiliar (configuración 26):

- Configuración comfort: El termostato priorizará el confort sobre la economía dependiendo del funcionamiento de la bomba de calor, de las condiciones de carga y de si el termostato requiere el uso de la bomba de calor. El incremento de la temperatura en unos pocos grados a menudo activará el calentador auxiliar.
- Configuración económica: El termostato intentará alcanzar la temperatura de configuración sin activar el calentador auxiliar. El termostato esperará hasta activar el calentador auxiliar dependiendo del funcionamiento de la bomba de calor, de las condiciones de carga y de la cantidad de grados que varíe la configuración.

Accesorios y piezas de repuesto

Póngase en contacto con su distribuidor para solicitar piezas de repuesto.

Descripción de las piezas	Número de pieza	Se usa con
Soporte de la batería	50000951-001	TH5110D
Soporte de la batería	50007072-001	TH5320U/TH5220D
Ensamblado de la placa de cubierta*	50001137-001	TH5110D
Ensamblado de la placa de cubierta*	50002883-001	TH5320U/TH5220D/TH5110D
Paquete de 12 placas de cubierta	50007297-001	TH5110D
medianas*		
Paguete de 12 placas de cubierta	50007298-001	TH5320U/TH5220D/TH5110D

Úselo para cubrir las marcas que dejan los termostatos viejos.

specificaciones

Ran	aos	de	tem	pera	tura

medianas*

Calor: 40 °F a 90 °F (4,5 °C a 32 °C)

Frío: 50 °F a 99 °F (10 °C a 37 °C)

Temperatura ambiente de funcionamiento

32 °F a 120 °F (0 °C a 48,9 °C)

Temperatura de embalaje

-20 °F a 120 °F (-28.9 °C a 48.9 °C)

Humedad relativa operativa

• 5% a 90% (no condensable)

Dimensiones físicas

TH5320U/TH5220D

 3-9/16" de altura x 5-13/16" de ancho x 1-1/2" de profundidad 91 mm de altura x 147 mm de ancho x 38 mm de profundidad

TH5110D

3-7/16" de altura x 4-1/2" de ancho x 1-5/16" de profundidad 86 mm de altura x 114 mm de ancho x 33 mm de profundidad

Rangos eléctricos

Terminal	Voltaje (50/60 Hz)	Corriente
W Calefacción	20 a 30 V CA	0,02 a 1,0 A
(Powerpile)	750 mV CC	100 mA CC
W2 (Aux.) Calefacción	20 a 30 V CA	0,02 a 0,5 A
Y Refrigeración	20 a 30 V CA	0,02 a 1,0 A
Y2 Refrigeración	20 a 30 V CA	0,02 a 1,0 A
G Ventilador	20 a 30 V CA	0,02 a 0,5 A
O/B Conversión	20 a 30 V CA	0,02 a 0,5 A
E Calor de emergencia	20 a 30 V CA	0,02 a 1,0 A
L Salida	20 a 30 V CA	0,02 a 0,5 A

Soluciones para automatización y control

Honeywell International Inc. Honeywell Limited-Honeywell Limitée

1985 Douglas Drive North 35 Dynamic Drive

Golden Valley, MN 55422 Scarborough, Ontario M1V4Z9

http://yourhome.honeywell.com



Impreso en los EE. UU., en papel reciclado que contiene por lo menos un 10% de fibras de papel reciclable.

